

Quick start Whirlpool Inductiekookplaat

Een inductiekookplaat reageert nagenoeg hetzelfde als koken op gas.

Dus lager zetten betekent ook direct lagere stand. Dit in tegenstelling tot koken op een traditionele (halogeen) kookplaat

LET OP: 'POWERMANAGEMENT'

- Deze inductiekookplaat is op 230V aangesloten omdat wij geen krachtstroom kunnen aansluiten op het park.
- Dit betekent dat bij tegelijk gebruik van meerdere kookzones, de capaciteit verdeeld wordt over de platen. Dit kan een **tikgeluid** geven.
- Afhankelijk van het geselecteerde kookplaatvermogen kunnen sommige vermogenniveaus en functies van de kookzone (bijv. koken of snel opwarmen) automatisch beperkt worden, om te voorkomen dat de geselecteerde limiet overschreden wordt.
- Gebruik geen lege pannen
- Pas de diameter van de pan aan op de grootte van de kookzone

Kookplaat gebruiken:

- Zet de kookplaat aan (1)
- Kies de zone en tik aan (4)
- Kies met + en - de instelling voor het vermogen (8). Minimaal = 1 Maximaal = 9