

BADKAMERSPIEGEL MET VERWARMING

**Is het indicatielampje van de verlichting of spiegelverwarming aan?
Dan is verlichting en/of spiegelverwarming uit!**



1. Schakel de anticondensschakelaar (spiegelverwarming) in: als u de anticondensschakelaar aanraakt, gaat het indicatielampje uit en wordt de anticondensfunctie ingeschakeld.
2. Automatische uitschakeling van de spiegelverwarming: na 60 minuten. De spiegelverwarming handmatig uitschakelen: raak de schakelaar van de anticondenssensor aan. De achtergrondverlichting van de schakelaar gaat aan en de anticondensfunctie/spiegelverwarming is uitgeschakeld.



1. De verlichting inschakelen. Aanraaksensorschakelaar, het indicatielampje is uit en de LED verlichting is aan.
2. De lichtkleur wijzigen van koud wit naar warm wit / warm wit naar koud wit: als het licht is ingeschakeld, leg je je vinger permanent op de aanraakschakelaar, dan verandert het licht van warm wit naar koel wit. Herhaal het proces om de lichtkleur te veranderen van koelwit naar warmwit.